

Patino



PATINO IS EEN KLEURLOZE ACRYL PATINE/
GLACEERVERF, DIE GEKLEURD MOET WORDEN MET DE POLYVINE PIGMENTEN

Eigenschappen

- Reproduceert het heldere, wasachtige uitzicht van een traditionele oliepatine/glaceerverf en laat toe diepte en fijnheid van kleuren te variëren
- Bestand tegen water en vlekken
- Droogt snel
- Reinigen met water. Vergeelt niet

PATINO + PIGMENTEN = GEKLEURDE GLACEERVERF

DEPPEN MET EEN DOEK



verformel een vochtig doek tot een bol en druk hiermee in de natte patine.

TAMPONNEREN



Druk stevig met een platte kwast in de natte patine en hou de kwast in een rechte hoek. Deze techniek wordt veel gebruikt om borstelstrepen te verzachten.

DEPPEN MET PLASTIEK



Dep met een verformelde plastic zak in de natte patine.

OPSPONZEN



Breng een beetje patine aan op de natuurspons. Dep het te veel af op een krantenpapier en dep daarna met de spons zachtjes op de grondlaag.

AFSPONZEN



Breng op de grondlaag een laag patine aan en dep hierin zachtjes met de natuurspons.

HOUTIMITATIE

Breng een roomkleurige grondlaag aan en laat drogen. Meng Patino met een beetje houtpigment en breng aan op de grondlaag.



Trek de Houtnervet niet te snel door de natte patine van boven naar beneden. Laat wat ruimte tussen de bewerkte delen.



Gebruik de kleinste tanden van de Combi-Houtkam en trek door de onbewerkte delen.



Verzacht met de Polyvine Daskwast/Synthetische Daskwast in één richting. Eerst over de nerven, dan over het gekamde gedeelte.

MARMERIMITATIE

1 Breng een witte grondlaag aan en laat drogen. Meng op 2 schotels Patino met een pigment, op de ene Patino met omber natuur, op de andere Patino met lichtgrijs (= wit + een weinig zwart).



2 Breng het omber natuur mengsel aan met een plat penseeltje, nadien de lichtgrijze patine in dezelfde richting.



3 Tamponneer op de borstelstrepen in de richting van de patine.



4 Verzacht met de Polyvine Daskwast/Synthetische Daskwast. Eerst in de richting van de patine, dan in rechte hoeken en daarna opnieuw in de richting van de patine.



5 Breng de nerven aan met een fijn penseel, dat goed gevuld is met beide gekleurde patines (voeg een extra druppel pigment toe om te verdonkeren). Hou het penseel losjes in de hand, tussen duim en vinger. Breng een netwerk van hoofd- en nevenaders aan dat langs en over de aangebrachte kleur loopt.



6 Verzacht telkens een klein gedeelte, in verschillende richtingen en laat drogen.



7 Bescherm uw afwerking met 3 lagen Polyvine Transparante Lak, een beetje fijn afschuren en dan polijsten dan polijsten.

TOT 1 UUR WERKTIJD

POLYVINE®



PRODUCT : PATINO VERFTECHNIEKEN

BESCHRIJVING : een unieke glasheldere acryl effectverf /glaceerverf. Gekleurd met Polyvine universele acryl pigmenten verkrijgt men transparante kleureffecten.

GEBRUIK : Hout- en marmerimitaties, alle decoratieve verftechnieken.

VERPAKKING : 500 ml, 1 liter, 4 liter

WERKTIJD : Tot 1 uur , afhankelijk van temperatuur en dikte van de patine.

VERBRUIK : 10-20 m² per liter

VOORBEREIDING : Moet aangebracht worden op een niet-absorberende grondlaag .

TOEPASSING : Voeg Polyvine pigment druppel per druppel bij de Patino tot de gewenste kleur en diepte bereikt is. Gebruik een borstel van goede kwaliteit. Creëer hierin het gewenste effect.

AANTAL LAGEN : zoals nodig voor het gewenste effect

DROOGTIJD : tot 24 uur

UITHARDING : 3 tot 5 dagen

ONTVLAMBAARHEID : Geen enkel brand-risico.

BESCHERMING : Patino heeft geen bijkomende beschermlaag nodig, tenzij men extra bescherming wil. Daarvoor gebruikt men Polyvine Decorateursvernis of Vloervernis.

OVERSCHILDERBAAR: Bij sommige afwerkingen werkt men nat in nat, anders minstens 24 uur wachten.

REINIGEN : Materiaal wassen in een warm sopje, spoelen met zuiver water.

TIP : Voorkom dat de glaceerverf zich ophoopt door een teveel aan verf met een vochtig doek te verwijderen. Doe eerst een test op een klein oppervlak alvorens uw werk te beginnen.

OPGELET ! Het kleuren van Patino met een acrylverf of latex vermindert duidelijk de werktijd. Patino niet toepassen op olieverf die niet doorhard is.

GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU EN STOCKAGE : Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen : onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten. Bij stockage beschermen tegen vorst en extreme temperaturen.

De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.

Polyvine Europe
T. +32 (0)3 605 13 69
www.polyvine.be
info@polyvine.be

www.polyvine.nl
info@polyvine.nl

01. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

Handelsnaam : POLYVINE PATINO

Leverancier : POLYVINE I M S nv Koningin Astridlaan,39
2950 Kapellen België

Telefoon : België +32(0)3 605 13 69 www.polyvine.be

Fax : +32(0)3 605 20 63 info@polyvine.be

Nederland +31(0)118 59 10 69 www.polyvine.nl

Telefoon voor noodgevallen : B - antigif centrum 070/24 52 45

NL - N.V.I.C. 030/74 88 88

02. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Chemische karakterisering : watergedragen dispersie van methaacyrl esters die niet gevaarlijk zijn : ACRYL

Gevaarlijke inhoudsstoffen : geen

03. RISICO'S

Gevaaromschrijving : geen gevarensymbolen

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu : geen

04. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene informatie

Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen.

Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.

Inademing

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden.

Contact met de huid : met water en zeep afwassen, naspoelen.

Geen oplosmiddel of thinners gebruiken.

Contact met de ogen : royaal met water spoelen (10-15min)

en een arts bellen.

Opname door de mond : niet laten braken, arts bellen.

05. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

Koolstofdioxide (CO2) , alcoholbestendig schuim, poeder.

Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt NIET geschikt zijn :

waterstraal

Specifieke methode(n): Koel de containers die aan het vuur blootstaan af met water. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomt.

Speciale risico's : Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook.

Blootstelling aan de afbraakprodukten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

06. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen

Voor een goede ventilatie zorgen

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de rubriek 8

Maatregelen ter bescherming van het milieu

Niet in de riolering laten komen

Indien het produkt meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in de overeenkomst met de plaatselijke geldende regels.

Procedure voor het reinigen/opnemen

Scherp het geknoeiide materiaal af en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels

kan worden verwerkt (zie rubriek 13)

07. HANTERING EN OPSLAG**HANTERING**

Voorzorgsmaatregel(en) : Roken, eten en drinken moet verboden worden in de ruimtes waar het produkt gebruikt wordt. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. De regels van de arbeidsbescherming navolgen.

Technische maatregel(en) : Gebruik nooit druk om de container te ledigen. De container is geen drukvat. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

OPSLAG

Voorzorgsmaatregel(en) : Volg de aanbevelingen op het etiket. Roken verboden.

Opslagconditie(s) : Opslaan bij een temperatuur tussen 4°C en 26°C. Containers die geopend zijn dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

08. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING /**PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Technische maatregel(en) : Zorg voor voldoende ventilatie.

Kontrole parameter(s) : Blootstellingslimieten : niet van toepassing

Persoonlijke bescherming : Bescherming ademhalingswegen : niet v. toepassing

Huid en lichaam bescherming: geen speciale kledij vereist

Handen bescherming : Draag rubberen handschoenen bij langdurig contact.

Ogen bescherming : Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

09. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand/vorm : vloeistof viskeus

Kleur : kleurloos

Geur : geen

pH : 8,0 (ISO 1148)

Kookpunt : ongeveer 100°C

Vlampunt : -

Explosiegrenzen : -

Relatieve dichtheid (water = 1) : ongeveer 1,03 bij 20°C (ISO 8962)

Wateroplosbaarheid : volledig oplosbaar

Vetoplosbaarheid : Geen

Solventoplosbaarheid : niet van toepassing

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit : Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven is het produkt stabiel.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Inhalatie :

Huid :

Ogen : Kan irritatie veroorzaken

Inslikken :

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene informatie : Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.

Ecotoxiciteitseffect(en) : Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval/ ongebruikte producten : Laat het produkt niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomen.

Verontreinigde verpakking : Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de Wettelijke voorschriften van locale-, provinciale- en centrale overheid, vb. verbranden in een goedgekeurde verbrandingsoven.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : niet gereguleerd

UN-nr : Niet van toepassing

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering : Overeenkomstig de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.

EEG nummer : Niet van toepassing

Symb(o)l(en) : Geen volgens de EEG richtlijnen

R-zin(nen) : Geen volgende de EEG richtlijnen

S-zin(nen) : Geen volgens de EEG richtlijnen